

IP网络寻呼主机

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、安装调试

背面接口说明



- (1) **电源接口**：将开关电源插入电源接口上给主机供电。
- (2) **网络接口**：通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将主机与网络连接。
- (3) **外部设备接口**（分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连），以下是详细介绍：
 - ① **电源输出**：输出14V电源，可给门灯或点阵屏等供电。
 - ② **485接口**：485A+485B线，可接走廊显示屏、无线手表发射机等联动设备。
 - ③ **扩展接口**：可接数字门灯的信号线（白线）与地线（黑线），也可接其它扩展设备的信号线和地线。
 - ④ **报警按钮**：可外接报警按钮，报警到预设的其它主机上
 - ⑤ **短路输入**：当输入闭合信号时，“常开输出”口会联动输出闭合信号。
 - ⑥ **报警输出**：一组常开输出口，有分机报警时输出闭合信号，可接报警闪光灯等。
 - ⑦ **常开输出**：一组常开输出口。当“短路输入”口输入闭合信号时或其它相关联动时，该输出口输出闭合信号。
 - ⑧ **录音输出**：可外接录音卡。
 - ⑨ **音频输入**：即音频输入口，可外接音源设备，进行外接音源广播。
 - ⑩ **HDMI接口**：可外接显示屏。
 - ⑪ **USB接口**：可外接鼠标或其它USB2.0设备。
 - ⑫ **麦克风、耳机接口**：可外接耳麦，用耳麦对讲。

二、设置调试

注：主机界面的“系统设置”中，除“系统信息”项外，其它设置项需输入密码方可进入，密码为序列号后四位，可在“系统信息”中查看序列号信息。

- 1、**系统信息**：可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、IP地址等信息）。
- 2、**基本设置**：安装完毕检查无误后，拨动主机右侧电源开关，电源指示灯亮，表示电源工作正常。待主机启动完毕后，（首次启动）系统自动显示“基本设置”界面：
 - 方法一：手动设置网络（默认）。使用手动设置网络时，默认“点对点工作模式”，需输入本机编号（范围为1~600）、地址盒IP、本机IP（必须为静态IP）。例如：利用数字键盘，输入以下信息：
 - “本机编号”：25（注：本机编号不可重复）；
 - “地址盒IP”：192.168.1.169（出厂默认）；
 - “本机IP地址”：192.168.1.22，
 - “子网掩码”：255.255.255.0，
 - “默认网关”：192.168.1.1，最后按“保存”键，主机将重新启动。

方法二：全自动设置网络（此处不做详细介绍）。
也可通过访问设备Web页面进行设置：打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入设备IP地址（192.168.1.168为出厂默认IP地址）并按回车。在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是admin），最后按“确定”，即进入Web界面，设置方法同上。在Web页面--基本设置页面中设置一个求助主机：
求助键设置：此处可输入一个主机号（同一系统内的任意一个主机号），“保存配置”即可。
设置好后，可直接按“报警/ALARM”（红色按钮）一键呼叫该主机。

- 3、**系统时间设置**：滑动来调整系统当前的日期和时间，最后按“保存”即可。
- 4、**屏幕亮度设置**：有屏保模式、省电模式、常亮模式三种。
- 5、**铃声选择**：可对呼入音量和报警音量进行选设置，选择某个铃声文件可试听，选好后直接按“保存”即可设置成铃声。
- 6、**音量设置**：滑动来调节系统音量、媒体音量、通话音量、分机音量。

三、使用说明

1、接听网络分机呼叫及对讲：

按下分机上的“呼叫/报警”键，主机上会显示呼入的分机号，同时伴有语音播报及音乐提示声，按一下“接听”键可与分机双向通话（免提对讲方式：按住“呼叫/对讲”键可对该分机讲话，松开“呼叫/对讲”键可听对方讲话；与全双工分机讲话，可以不用按“呼叫/对讲”键直接对讲）。

注：如是病床分机呼叫时，则是按下分机面板上的“呼叫/解除”键或按手持呼叫器上的“CALL”键，所有的医生主机、护士站主机均同步显示呼入的病房、病床号，主机语音播报“XX号房XX号床呼叫”，接听与对讲方式同上。

2、呼叫分机或主机：

在主机上输入要对讲的设备编号，再按“呼叫”键即可呼叫相应的设备，接通后可直接对讲；
呼叫主机：“3位主机号 + #键”；
呼叫/监听本主机下的分机：“分机号+呼叫键”（分机号为1-3位）；
呼叫/监听其它主机下的分机：“3位主机号+3位分机号+呼叫键”；
例如：呼叫102号主机：输入“102#”，可进行双向可视对讲；
呼叫/监听本主机下的16号分机：输入“16”再按“呼叫”键，可监听该路分机；
呼叫/监听108号主机下的12号分机：输入“108012”再按“呼叫”键，可监听该路分机。

注：3位主机号的前面高位为0可省略输入。

3、通话记录：

点击通话记录按钮，可进入查看通话记录列表，点击某个设备号可呼叫该设备，并可对列表中的信息进行清空、删除、筛选操作。