З

- 6、标题设置:可分别输入主标题+副标题的显示内容(总的显示内容最多可输入18个汉字),
  例如:深圳市第二人民医院一住院部。如不需要标题栏,可勾选"隐藏标题栏"即可。
- 7、调整位置:客户可根据购买的设备来调整显示位置。
- (1) **左上角X.Y坐标:**主要是定位屏幕左上角的坐标点,然后以点的位置调整左右上下的位置。
- (2) 显示屏宽、高度:可对屏幕显示内容进行拉伸或缩短。
- 8、定制表格:根据您前面选择的"应用场景和显示屏模板",此项会自动显示表格出厂时默认的显示行数,表头名称、 每项显示的宽度及顺序,并可进行修改。(如:某几项表头内容不需显示时,可点击前面的勾选来取消,接着需调整 剩余几项的内容的显示宽度百分比与顺序。全部设置好后,)点击"设置模板","基本设置",设备将自动重启。

液晶一体机

一一 产品安装使用说明 ——

			NK EU	公白	医生
STAN TO	票号	姓名	类别	诊至	医生
第単本	0014	周敏敏	普通	06	刘旭阳
	0015	肖平军	专家	02	徐国平
	0016	刘富阳	专家	07	冯珍珍
	0017	胡小丽	普通	05	徐良文
	0018	周敏惠	普通	03	顾兴李
	0018	周敏惠	普通	03	阿兴中
1465: 肩脊位按照以上列表	表显示的,呼叫信	息到对应窗口	+		



# 一、安装调试:

### 1、产品安装图:

		300mm
1 1 1 1		
32英寸液晶一体机	100x200mm ( WxH )	
43英寸液晶一体机	200x200mm(WxH)	
50英寸液晶一体机	200x200mm (WxH)	
55英寸液晶一体机	300x200mm (WxH)	
65英寸液晶一体机	400x200mm (WxH)	
I I I		0 0-
1		0 0
1         		(示例:55英寸液晶一体机)

#### 2、背面接口说明:

(1) 电源:将电源插头插入110-220V市电上给一体机供电。

- (2) 网口:将一体机通过网线与网络连接
- (3) USB口:提供两个USB口,可外接鼠标、键盘。

(4) HDMI输出:提供一个HDMI口,支持1080P输入。

## 二、设置调试:

- 1、配置设备IP:设备插上网线开机后,长按遥控器菜单键或者设置键后,电视的左上角会出现设置项。用遥控器选择网络设置-->有线网路->高级设置-->手动IP。输入要修改的IP后点击连接。
- 2、生产工具使用:找到软件安装目录,双击ScreenProduceTool.exe文件。
- 3、点击模板设置,进行配置。
- (1) 点击软件中的"帮助"按钮,按照提示设置。
- (2) 选择获取到的设备,选择适合的模板后,点击"设置模板"按钮。
- (3) 配置地址盒IP, 主机号, 语音箱号, 设备编号, 点击"基本设置"按钮, 设备会自动重启。
- **4、编号设置:**根据应用场所不同,此处需输入的内容不同,一般包括以下四项。
- (1) 地址盒IP: 需和主机输入同一个地址盒IP。
- (2) **主机号:** 主机的编号。
- (3) 语音箱编号:对应绑定在主机下的语音箱号。
- (4) 设备编号:此设备要设置的编号。



#### 5、应用环境及模板选择:根据需要可选择不同的环境,不同的显示模板。

应用环境	模板				
医院	门诊体检−候诊主显示屏、门诊体检−候诊辅显示屏、门诊体检−诊室显示屏				
	取药/输药−等候显示屏、取药/输药−窗口显示屏				
银行	银行排队−等候显示屏				
监狱	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				

例如:"应用"选择"银行","模板"选择"银行排队-等候显示屏"。